Kögzítés az óra távollétében (folyamatos rögzítés)

A BENZING Live Smart Hub egy hálózati csomópont, amely rendelkezik saját belső memóriával is. Ha a BENZING órát le kell választani a BENZING Live Smart Hub eszközről, akkor a BENZING Live Smart Hub rögzítési módba vált és rögzíteni kezdi az érkező galambokat. A funkció aktiválása kb. 15 másodpercet vesz igénybe és az érkezési adatokat az óra leválasztását követő 6 órán keresztül megőrzi.

Különböző LED jelzések segítik mutatni a BENZING Live Smart Hub állapotát.



Folyamatos rögzítés aktív A rendszer OK A rendszer nem OK Egy galamb rögzítését a LED három gyors villanással jelzi

Folyamatos rögzítés BENZING M3 órával

| 🌣 System | | | | 11:31:32 05 May 2021 |
|---------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------|
| System In | fo | Settings | Antenna Tes | |
| Sw 1.6 | G M3 Hw 2.1 | DE 15 | 15.3 V | S/N 400029 |
| Live Sm Sw 4.2 | art Hub 5 Hw 2.1 | 81% | 15.2 V | S/N 850002 0/88 |
| Sw 4.2 | GINN Hw 2.1 | | 15.2 V | S/N 850002 |
| I Field Q Sw 1.5 | Hw 3.0 | a | 14.4 V | 6/N 38802300 0/575 |

A Rendszer Info menüben látható, hogy a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN) elérhető-e az ön rendszerében. Ennek használatához a BENZING Live Smart Hub és a BENZING M3 óra is a legfrissebb szoftverrel kell, hogy rendelkezzen.

Folyamatos rögzítés BENZING M1 órával



Kérem ellenőrizze a főképernyőn, hogy a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN) elérhető-e az ön rendszerében. Ennek használatához a BENZING Live Smart Hub és a BENZING M1 óra is a legfrissebb szoftverrel kell, hogy rendelkezzen.

BENZING M1 INN Info Menu

A BENZING INN info menüben szintén ellenőrizheti, hogy a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN) elérhető-e az eszközén.

Folyamatos rögzítés BENZING Express G2 órával

| 15:28:12 |
|-----------------|
| 12:30:05 1 |
| 1420 F |
| 12:30:04 |
| 12:30:03 |
| ~~ * 003 |
| |

Kérem ellenőrizze a főképernyőn, hogy a folyamatos rögzítés funkció (BENZING INN) elérhető-e az ön rendszerében. Ennek használatához a BENZING Live Smart Hub és a BENZING G2 óra is a legfrissebb szoftverrel kell, hogy rendelkezzen.





BENZING Live Smart Hub

Verzió 2.0 – 05/2021 Magyar









www.benzing.cc





BENZING Live Online weboldal

Regisztráció és bejelentkezés a www.benzing.live portálra

Ha még nincs regisztrációja, kattintson a "Regisztráció" feliratra.

- 1 Adja meg az adatait a megjelenő ablakban és kattintson a "Regisztráció" gombra. Egy e-mail üzenetet fog kapni, amelyben a megerősítő linket találja. Ebben a levélben kattintson az "Email cím ellenőrzése" gombra a regisztráció megerősítéséhez. A belépést követően a személyes irányítópultját éri el. 🛔 Anmelden 🛛 🏭 Registri ren 💻 🔻
- 2 Dúcrendszerét a saját Live ID és jelszó létrehozásával tudja aktiválni, amit a MyPigeons-ban tud nagyon egyszerűen létrehozni.

system > BENZING Liv الم

Billentyűzet megnyitása: Érintse meg a gombot a billentyűzet megnyitásához. 💻

LIVE ID beírása: Írja be a LIVE ID-t amelyet a MyPigeons generált Önnek és erősítse meg a zöld gombbal. 🗸

| 🗱 System | | ۶ ا ن. | 11:31:32 05 May 2021 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| System Info Sett | | Ante | nna Test |
| BENZING M3 | | S | /N 400029 |
| Sw 1.6 Hw | 2.1 DE 15 | 15.3 V | |
| 🗸 Live Smart Hu | Live Smart Hub 5 | | |
| Sw 4.2 Hw | 2.1 81% | 15.2 V | 0/88 |
| BENZING INN | S | /N 850002 | |
| Sw 4.2 Hw | 2.1 | 15.2 V | |
| 🗸 1 Field G2 Ant | tenna | S/N | 38802300 |
| Sw 1.5 Hw | 3.0 | 14.4 V | 0/575 |

BENZING Live csatlakoztatva:

Amennyiben a LIVE ID és a jelszó megfelelően lett megadva, a BENZING Live látható lesz a Rendszer info menüben, mindenféle megjegyzés nélkül.

| | × | 05 May 2021 |
|-------|--------------------|-----------------------|
| ngs | A | ntenna Test |
| 15 | 15. | S/N 400029 |
| in Da | ta Error 15.2 V | S/N 850002 0/25 |
| | 15.2 V | S/N 850002 |
| | 14.4 V | 5/N 38802300 0/155 |

| | | î. I | il9 | 15:4 11 Au | 4:33 g 2020 |
|----|---|---------|-----|----------------------|-----------------------|
| - | | | | | ~ |
| 6 | 7 | 8 | } | 9 | 0 |
| 0 | D | % | | & | |
| | - | , | | K | × |
| ce | | | | Ê | |

| 🗱 System | | × ♀ 14:02:25 |
|------------------|----------|--------------|
| System Info | Settings | Antenna Test |
| Device Settings | | > |
| A BENZING Live | | |
| Fanciers | | |
| Printer Settings | | > |
| stem Logs | | > |

Válassza a Beállítások menüt majd a Benzing Live lehetőséget >. Fontos: Ha nincs Live ID vagy jelszó beírva,

LIVE ID ellenőrzése:

Írja be a jelszót és mentse. A LIVE ID és jelszó látható a kijelzőn. Nyomja meg a mentés gombot, hogy az adatok tárolva legyenek.

BENZING Live bekapcsolása:

Miután a rendszer eszközei csatlakoztatva vannak és áram alá van helyezve, a BENZING Live Smart Hub és a BENZING M1 elindul.

Beállítások

Válassza a MENÜ gombot majd a Rendszer és a BENZING Live pontot, hogy be tudja írni a szükséges azonosítót.

Csatlakozás LIVE ID-vel:

Miután beírta a LIVE ID-t és a hozzá tartozó jelszót, nyomja meg az OK gombot az adatok mentéséhez. A BENZING Live Smart Hub és a BENZING M1 most már készen áll az adatok továbbítására.

Fontos:

- A [] és [] gombokkal választhatja ki
- a megfelelő karaktereket és számokat.
- A [] vagy [] gombokkal mozgatni tudja a kurzort balra vagy jobbra.
- Az [OK] (zöld gomb) menti a beírt adatokat.

Ha nincs mobil kapcsolat vagy a kapcsolat megszakad, minden adat küldésre kerül a kapcsolat helyreállása után.

1 BENZING Live állapot magyarázata

- L Csatlakozva a BENZING Live Smart Hub-hoz
- L! A BENZING Live szerver adatokat küld
- :L: (villogó L) GPS vagy GSM kapcsolat megszakadt

18:10:07 Live ID Live ID 999999 OUIT OK

LIVE ID beírása: Írja be a LIVE ID-t amelyet a MyPigeons generált Önnek.

BENZING Live 18:10:07

Azért, hogy online GSM kapcsolata

INFO

LIVE ID:

Beállítások ellenőrzése:

Ha a BENZING Live menüben megnyomja az INFO menüt, akkor a BENZING Live-al kapcsolatos rendszer információk jelennek meg

| LIVE ID | 18:10:30 |
|------------|----------|
| Serialnb.: | 800000 ¶ |
| Software : | 2.0 79% |
| Hardware : | 4.1 .1 |
| State : | OK OK |
| 1 | L |

LIVE Info áttekintés:

Ez a menu egy áttekintést a Live kapcsolatról. Ez segítséget tud adni a hibaelhárításban és bármilyen kapcsolódási gond esetén. Lásd az alábbi állapotielzéseket.

Állapotjelzések magyarázata:

Különböző állapotielzések fordulhatnak elő: SIM: SIM kártya nem található vagy hibás INIT: A BENZING Live Smart Hub indulási állapotban van OK: Minden rendben a kapcsolattal COM ERR: Kommunikációs probléma 1 or X: 1 = felhasználói adatok rendben

x = felhasználói adatok nem helyesek NOK: Nincs GPS jel / GPS vevő nincs csatlakkoztatva

A szimbólum és a százalék mutatja a jelerősséget.

BENZING G2 és BENZING Live Smart Hub 14:32:15 Max **1** BENZING Live állapot magyarázata L: Kein Rennen/Training tud bejelentkezni a szerverre

(m) 1 I L 000

BENZING Live bekapcsolása:

Miután a rendszer eszközei csatlakoztatva vannak és áram alá van helyezve, a BENZING Live Smart Hub és a BENZING G2 elindul.

Beállítások

A BENZING G2 főmenüje.

Rendszer:

Be kell írnia a LIVE ID-t és a hozzá tartozó jelszót, amelyet a MyPigeons generált Önnek.

Miután a LIVE ID és a jelszó mentésre kerül a BENZING G2 órában, a BEN-ZING Live és a BENZING G2 készen áll a használatra.

állapotát. GPS: OK GPS: --Live: OK Live: ID Live: COM Live: BUSY Live: NOK Live: SIM Live: PIN Live: GSM Live: DATA Live: INIT

legyen és érkezési adatai továbbításra kerüljenek, be kell írnia LIVE ID és jelszó adatait. Válassza a LIVE ID menüt.

LIVE ID

Kapcsolat a BENZING Live szerverrel rendben van L-I: Bejelentkezési hiba. A BENZING Live Smart Hub nem L-G: GPS nem OK, GPS nem érzékelhető L-M: Modem hiba. Mobil hálózat nem érzékelhető L-C: Kommunikációs hiba

Belépés a főmenübe:

Nyomja le és tartsa nyomva egyszerre a BENZING Express G2 piros és zöld gombjait 3 másodpercig.

Csatlakozás LIVE ID-val:

Az adatok továbbításához meg kell adnia a LIVED ID-t és a hozzá tartozó jelszót. Az órába való beíráshoz használja a két középső gombot a Rendszer menühöz való lépéshez. – Rendszer ikon **3**

Belépés a beállításokba:

Nyomja meg a zöld gombot a menübe való belépéshez A rendszer beállítások láthatóvá válnak.

BENZING Live állapot magyarázata:

A rendszer képernyő különböző információkat jelenít meg a rendszerről beleértve a BENZING Live Smart Hub állapotát. Az utolsó sor mutatja a GPS és GSM kapcsolat

- a GPS rendben, a pozíció megállapítható
- GPS nincs rendben, a GPS jel nem található
- Minden rendben van
- Probléma a LIVE ID-vel vagy a jelszóval
- Kommunikációs hiba a BENZING Live-nál
- a BENZING Live adatot küld
- Általános hiba
- Probléma a SIM kártvával
- Probléma a PIN kóddal
- Probléma a GSM hálózattal
- Probléma az adathálózattal
- a BENZING Live induló állapotban van