Ciągłe konstatowanie

BENZING Live Smart Hub jest może być elementem sieciowym, który jest również wyposażony w swoją własną pamięć wewnętrzną. Jeśli zegar BENZING zostanie odłączony od BENZING Live Smart Hub, BENZING Live Smart Hub przełączy się na funkcję konstatowania i zacznie rejestrować przylot gołębi. Trwa to około 15 sekund, aby aktywować tę funkcję i przechowywać przyloty do 6 godzin od momentu odłączenia zegara BENZING.

Istnieją różne statusy LED, aby pokazać stan BENZING Live Smart Hub.



Ciagle konstatowanie z BENZING M3

🗱 System				11:31:32 05 May 2021
System In	fo	Settings	A	ntenna Test
Sw 1.6	G M3 Hw 2.1	DE 15	15.3 V	S/N 400029
✓ Live Sm Sw 4.2	art Hub 5 Hw 2.1	81%	15.2 V	S/N 850002 0/88
Sw 4.2	GINN Hw 2.1		15.2 V	S/N 850002
1 Field Q Sw 1.5	Hw 3.0	a	14.4 V	S/N 38802300 0/575

W informacjach systemowych można sprawdzić, czy funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN) jest dostępna w urządzeniu. Funkcja ciągłego konstatowania wymaga najnowszej wersji firmware'u BENZING Live Smart Hub, jak również BENZING M3.

Ciagle konstatowanie z BENZING M1



Proszę sprawdzić na ekranie głównym, czy funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN) jest dostępna w urządzeniu. Funkcja ciągłego konstatowania wymaga, aby w urządzeniu była zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania BENZING Live Smart Hub oraz BENZING M1

Menu informacyjne BENZING M1 INN

W menu informacyjnym BENZING INN można sprawdzić, czy w urządzeniu dostępna jest funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN).

Ciagle ciagle z BENZING Express G2

John F.	15:28:12
003 19.08	12:30:05 1
DE 5512 18	
002 935142	12:30:04 12:30:03
(1)00 []L	~ * 003

Proszę sprawdzić na ekranie głównym, czy funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN) jest dostępna w urządzeniu. Funkcja ciągłego konstatowania wymaga najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego BENZING Live Smart Hub oraz BENZING Express G2.





BENZING Live Smart Hub

Wersja 2.0 - 05/2021 Polskie









www.benzing.cc



Express G2: Podłącz pasującą 9-pinową wtyczkę kabla adaptera do kabla BENZING Express G2.

Podłacz kabel z NIEBIESKIM napisem "Cellular" do niebieskiego gniazda SMA w urządzeniu BENZING Live Smart Hub.

Upewnij się, że odbiornik GPS jest umieszczony na zewnątrz. Dzięki temu urządzenie będzie działać prawidłowo.

Dołaczony odbiornik GPS + Antena GSM posiada dwie wtyczki do podłaczenia kabla:

Podłącz drugą 9-pinową wtyczkę kabla adaptera do kabla antenowego.

Strona Internetowa BENZING Live

8 Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Smart Hub.



Rejestracja i logowanie na stronie internetowej www.benzing.live

Możesz zalogować się na stronie internetowej używając swojego Live ID i hasła (patrz karta BENZING Live ID dostarczona z BENZING Live). Kliknij na "Zaloguj się" i wprowadź Live ID i hasło.

🛔 Anmelden 🛛 🏭 Regis

1 Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, kliknij na "Zarejestruj się".

2 Wprowadź swoje dane w poniższym oknie i kliknij na "Zarejestruj się". Otrzymasz wiadomość e-mail. W tym mailu należy kliknąć przycisk "Verify Email", aby potwierdzić rejestrację. Po zalogowaniu się, zostaniesz przeniesiony do osobistego pulpitu nawigacyjnego.



Podłączony BENZING Live:

🗹 1 Field G2 Antenna

Sw 1.5 Hw 3.0

Po prawidłowym zapisaniu identyfikatora LIVE ID i hasła, BENZING Live będzie wyświetlany bez żadnych powiadomień.

S/N 38802300

0/575

14.4 V

Wyjaśnienie statusu BENZING Live

1 Status GSM: Dobra łączność Status GSM: Brak łączności

al	
×	
9	

	>	11:31:13 05 May 2021
ngs	A	ntenna Test
15	15.	S/N 400029
in Da	ta Error 15.2 V	S/N 850002 0/25
	15.2 V	S/N 850002
	14.4 V	S/N 38802300 0/155

🗱 System		× 9 14:02:25	
System Info	Settings	Antenna Test	
Device Settings		>	
A BENZING Live			
Fanciers		- (()	
Printer Settings		>	
stem Logs		>	

System:

Wybierz Ustawienia i następnie wybierz opcję BENZING Live > Uwaga: Jeśli nie wprowadzono identyfikatora Live ID lub hasła, zostanie wyświetlony błąd danych logowania.



Sprawdzanie LIVE ID:

Wpisz swoje hasło i potwierdź. Zostanie wyświetlony Twój LIVE ID i hasło. Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać swoje dane.