



Device and connections | Gerät und Anschlüsse


Dispositivo y conexiones | Urządzenie i porty



- 1 Touchscreen
- 2 Operating status LED: lights up when the device is in operation
- 3 Type label
- 4 Security label
- 5 Name label
- 6 Audio output/headphone jack
- 7 USB-C connection: PC communication
- 8 Connection for antennas and BENZING Live




- 1 Touchscreen
- 2 Betriebsstatus-LED: leuchtet, wenn Gerät in Betrieb ist
- 3 Typenschild
- 4 Sicherheitslabel
- 5 Namensschild
- 6 Audioausgang / Kopfhöreranschluss
- 7 USB-C Anschluss: Kommunikation PC
- 8 Anschluss für Antennen und BENZING Live



- 1 Pantalla táctil
- 2 LED de información: brilla cuando el dispositivo está listo
- 3 Etiqueta
- 4 Número de serie
- 5 Nombrar etiqueta
- 6 Salida de audio / toma de auriculares
- 7 Puerto USB-C: conexión de alimentación. Comunicación con PC
- 8 Conexión para fuente de alimentación, antenas, BENZING Live

- 1 Ekran dotykowy
- 2 Status operacji LED: światło włączone gdy urządzenie pracuje
- 3 Etykieta modeli
- 4 Etykieta zabezpieczająca
- 5 Etykieta z imieniem
- 6 Wejście audio/słuchawkowe
- 7 Wejście USB-C : komunikacja z PC
- 8 Wejście antenowe / BENZING Live






Quick Start Guide for Fanciers
Kurzanleitung für die Züchter
Guía de inicio rápido
Krótką instrukcja obsługi dla hodowców

BENZING M3

Version | Version | Wersja 1.3 - 01/2021
 English | Deutsch | Español | Polska



Operación




Instalación de loft:

Conecte el BENZING M3 usando el cable colomófilo con la primera antena. Luego, conecte la fuente de alimentación suministrada en el cable colomófilo con el BENZING M3.

Opcionalmente Opcionalmente BENZING Live! SMART HUB puede ser conectado. Encuentre información detallada en el breve manual de BENZING Live! SMART HUB.

Pantalla de inicio


Tan pronto como el sistema recibe alimentación, el BENZING M3 se inicia y muestra la pantalla de inicio.



- 1 Nombre del colomófilo
- 2 Status Palomar/Club
- 3 Número de antenas conectadas
- 4 Símbolo para el BENZING SMART HUB
- 5 Hora y fecha actual
- 6 Información general de entrenamiento
- 7 Información general de Carreras
- 8 Botón de inicio Mostrar/Ocultar

- 9 **Inicio:** Muestra carreras y entrenamientos.
- 10 **Paloma:** Muestra y manejo de palomas.
- 11 **Sistema:** Información del sistema, configuración y prueba de antena
- 12 **Nominación:** Muestra el nombre de las palomas nominadas (función opcional)

Entrenamientos



Iniciar Entrenamiento:
El entrenamiento se inicia con el botón **Iniciar entrenamiento**

Ingrese el horario de liberación y la distancia:
 → Abrir página de administración de Entrenamiento
 → Seleccione fecha y hora.
 → Ingrese la distancia en km.

1 Administración:

Ingrese el horario de liberación y la distancia

2 Arribadas:


Muestra las palomas arribadas.

3 Sin arribar:

Muestra las palomas que aún no han arribado.


El botón de inicio te lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

Carreras





Vista de las carreras:

→ Si tocas el botón **>** puedes abrir la página de la carrera. **>**



Nota:

Después de la inscripción en el club, las carreras activas se muestran en la pantalla de inicio.



1 Administración:

Ingrese el horario de liberación y la distancia

2 Arribadas:

Muestra las palomas arribadas.

3 Sin arribar:

Muestra las palomas que aún no han arribado.

4 Rango

Número de paloma

Velocidad

Hora de llegada

Nominación:

Muestra cuándo la paloma haya sido nominada o referenciada.

9 Marcado continuo:


Muestra cuándo llega la paloma en el BENZING Live Smart Hub.

10 Orden de encesto de palomas

Indica cuando el dato de la paloma arribada fue enviado al servidor.


La velocidad y el número de encesto se mostraran al tocar sobre la „lista de llegadas“.

Palomas



Registrar una paloma:

→ **Número de anillo:** El número del anillo de matrícula se ingresa aquí.
 → **Género:** Selección del género.



→ **Anillo chip:** El anillo chip asignado se muestra aquí.
 → **Color:** Ingrese el color de la paloma aquí.

1 Administración:

Registrar nueva paloma.

2 Registrado:




Muestra todas las palomas con un anillo chip registrado.

3 No registrado:

Muestra todas las palomas sin un anillo chip registrado.

El botón de inicio te lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

Sistema



Prueba de antena:

→ Mantenga los anillos sobre la antena y verifique en la pantalla.

1 Información del sistema:

Muestra en el BENZING M3 todos los dispositivos conectados.

2 Configuración:

Se accede a las configuraciones de los dispositivos, BENZING Live, Impresora, opción de multiusuarios (mas 1 colomófilo).

3 Prueba de antena:

Prueba de funcionamiento de todos los conectados antenas.

El botón de inicio te lleva de vuelta a la pantalla de inicio.