


1. Általános ismertető



Ez egy rövid leírás a BENZING ClubSystem használatának elkezdéséhez. Ez a készülék összesítve tartalmazza a korábbi club antenna CAN és a Clubpoint funkcióit.

A tenyésztői órák használata ugyanaz, mint a korábbi Club set esetében. További információt a használati utasításban talál.

2. A BENZING ClubSystem csatlakoztatása




- ① Antenna érzékelő, a Chip gyűri olvasásához
- ② Menü gombok
- ③ Haza gomb (visszatérít a fő képernyőre)
- ④ A navigáció kurzor gombjai
- ⑤ Állapot jelző
- ⑥ PMDIN csatlakozó a BENZING órákhoz (BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
- ⑦ A beépített jelző hangerőszabályozója
- ⑧ A 12 V BENZING tápegység csatlakozója
- ⑨ Tartalék csatlakozó a későbbi fejlesztésekhez
- ⑩ USB csatlakozó PC összeköttetéshez
- ⑪ RS 232 interface (COM port) PC csatlakoztatásához
- ⑫ Csatlakozó szabvány párhuzamos nyomtatókhoz
- ⑬ Csatlakozó GPS vagy Rádió óra



3. Funkciók


Elindítás és fő képernyő

Csatlakoztassa a BENZING ClubSystem-et a tápegységhez. A rövid rendszerellenőrzést követően, a képernyő az aktuális dátumot és időt mutatja.




Fő Menü

- Nyomja meg a zöld "MENÜ" gombot a BENZING ClubSystem fő menüjébe történő belépéshez.




Rendszer Információ

- A fő menüben nyomja meg a piros "INFO" gombot, BENZING ClubSystemrendszer információinak megjelenítéséhez.



Nyelv és üzemmód beállítás


- A fő menüben nyomja meg a zöld "BEALLITA" gombot.
- Nyomja meg a kék "NYELV" gombot, a nyelv kiválasztásához.




- Használja a kurzor gombokat (▲ ▼) és válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a zöld "OK" gombot.
- A "MOD" gombbal kikapcsolhatja a nyomtató vagy CAN csatlakozóját a BENZING ClubSystem-nek (pl az atis TOP szoftver frissítéséhez).

Dátum és Idő beállítás

- A fő menüben nyomja meg a kék gombot "IDO", és tartsa a KIÉRTÉKELŐ kulcsot az ① antennához.



- A "IDO BEAL" gombbal kézzel is beállítható az idő a BENZING ClubSystem-en.



- A kurzor helyzetének változtatásához (=) és a szám beállításához használja a kurzor gombokat (▲, ▼, ◀, ▶).

GPS Beállítás

- A "IDO" menüben Nyomja meg a piros gombot "RCL/GPS" a külső csatlakoztatott anyóra típusának kiválasztásához (GPS vagy Rádió óra).
- A zöld gombbal "IDOZONA" meghatározhatja az időeltolódást a GPS clock és a helyi idő között. A Fő képernyőn az eltolódást figyelembe véve jelenik meg az idő.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy néhány funkció a régió körülményei miatt nem fog működni

4. Fontos Megjegyzés



A BENZING ClubSystem belső órája kb. 2 hétig működik abban az esetben is, ha a BENZING Club System nincs a tápegységre csatlakoztatva.



Bizonyosodjon meg róla, hogy a kijelzőn a dátum és idő helyesen van beállítva! A megjelenített idő lesz az az idő amivel az órák szinkronizálva és összehasonlítva lesznek!