


1. Algemeen


Dit is een korte beschrijving om aan de gang te kunnen gaan met het BENZING ClubSysteem. Dit systeem combineert de functionaliteit van het oude Verenigings-systeem CAN en clubPOINT of CPN en CNN in een systeem.

Het gebruik van de Top of Benzing M1 blijft totaal hetzelfde als het oude verenigingssysteem. Meer informatie vindt u terug in de BENZING club handleiding.


2. Aansluitpunten van het BENZING ClubSysteem



- ① Antenneveld voor het lezen van chipringen
- ② Menu button
- ③ Home button (terugkeren naar het hoofdmenu)
- ④ Cursor button voor het navigeren
- ⑤ Status licht
- ⑥ PMDIN aansluitpunt om de volgende klokken aan te sluiten ((BENZING M1, atis TOP, Victory en Bricon)
- ⑦ Volumeknop voor het geluid van de pieper




- ⑧ Plug voor het aansluiten van een 12 V BENZING adapter
- ⑨ Voor het aansluiten van Unikon
- ⑩ USB aansluiting voor PC communicatie **
- ⑪ RS 232 interface (COM port) voor PC communicatie en het aansluiten van Mega
- ⑫ Aansluitpunt voor standaard parallel printers
- ⑬ Plug voor atoomklok



3. Functie's

Opstarten en Hoofdmenu

Sluit de BENZING ClubSysteem aan op de adapter. Na een korte systeem check zit u het hoofdmenu met de actuele datum en tijd.




Dit symbool geeft aan dat de atoomklok is aangesloten. In dat geval wordt de tijd van het BENZING ClubSysteem automatisch gelijk gezet.

Deze 2 symbolen geven aan of de can of de printerport is gedeactiveerd is ("Mode Settings")


Hoofdmenu

- Druk de groene button in "MENU" om het hoofdmenu van het BENZING Club Systeem te openen.




Systeem Informatie

- Druk de rode button in "INFO" om op het display de informatie van je BENZING Club Systeem te zien.



Taal Kiezen

- Druk de groene button "SYSTEM" en daarna de blauwe button "TAAL" om de taal te veranderen van het BENZING ClubSysteem.



- Gebruik de cursor buttons (▲ ▼) om de cursor te verplaatsen naar de taal die u wilt kiezen. Druk de groene button in "OK" om te bevestigen.

Mode Settings

- Met groene "Mode" button in het menu "SYSTEM" kan de printer of de CAN poort van het Benzing ClubSysteem deactiveren (Bijv. om Atis Tops of M1 van nieuwe software te voorzien).

Wanneer de printer of CAN poort gedectiveerd word dan wordt er een symbool in het display weergegeven.
Let op: Om deze settings te wijzigen is de Afslag Sleutel (Rood) nodig.

4. Belangrijke aandachtspunten



De interne tijd van de BENZING ClubSysteem blijft ongeveer 2 weken gelijk lopen. Zelfs als de BENZING ClubSysteem geen stroom krijgt.



Let goed op dat de tijd en datum wat vermeld staat op het display juist is. De tijd die u ziet krijgen de klokken mee gesynchroniseerd!



Voor het gebruik van de USB kabel dient u de USB Drivers te installeren. Voor de software kijk op de website www.atis-benzing.nl en ga dan naar service.



De BENZING ClubSysteem ondersteund de volgende klokken: De Benzing M1, Atis Top, Victory, Bricon, Unikon en Mega Klokken Types wordt momenteel niet ondersteund.