



1. Prefata

Mai jos va prezentam o scurta descriere pentru a va familiariza cu noul sistem de club de la BENZING. Acest dispozitiv combina facilitatile si functiile modelului vechi intr-o singura unitate.

Folosirea ceasurilor la club se face aplicand aceleasi reguli ca la vechiul sistem. Pentru mai multe informatii va rugam sa cititi manualele de instructiuni pentru club M1 si EXPRESS.


2. Componentele dispozitivului de Club Benzing



3. Principalele functii


Pornirea si Meniul Principal

Conectati sistemul BENZING la alimentare. Dupa o verificare scurta, sistemul va afisa meniul principal cu data si ora curenta.




Meniul Principal

- Apasa butonul "SISTEM" pentru a intra in meniul principal.




Meniul Informatii

- Prin apasarea butonului "INFO" se pot vizualiza informatii despre sistemul de club BENZING.



Alegerea Limbii si Modalitatii de Functionare

- In meniul principal apasati butonul verde "SISTEM".




- Apasati butonul albastru "LIMBA" pentru setarea limbii.


- Folositi butoanele (▲ ▼) pentru a selecta limba dorita si apasati butonul verde "OK" pentru confirmare.
- Daca se apasa butonul verde "MOD FUNC" se poate activa sau dezactiva antena de imbarcare sau imprimanta.

Setarea Datei si Orei

- In meniul principal apasa butonul "ORA" Autorizare operatiunii se face doar cu cheia de autorizare Verde ①.



- Daca se apasa butonul albastru "SET ORA" se poate seta ora sistemului de club manual. Doar in cazuri de urgenta cand nu functioneaza Ceasul Radio sau Ceasul GPS!



- Pentru a schimba pozitia cursorului (=) si numerele se folosesc tastele ▲, ▼, ◀, ▶.

Setari GPS

- Se selecteaza butonul "ORA" si dupa aceea se apasa butonul "RCL/GPS" pentru a selecta tipul de ceas extern Ceas radio sau Ceas GPS.
- Prin apasarea butonului "MERIDIAN" se defineste ora exacta a Romaniei fata de GMT sau CET.

Nota: Este posibil ca aceasta functie sa fie dezactivata datorita restrictiilor regionale.

4. Informatii importante



Ceasul intern al sistemului, in cazul cand nu se foloseste ceas radio sau ceas GPS, functioneaza cu precizie daca se alimenteaza sistemul la curent o data la doua saptamani.



Asigurativa ca ora indicata de sistemul de club este intotdeauna corecta. Ceasurile M1 si EXPRESS se sincronizeaza preluand ora sistemului de club!