



## 1. Общая характеристика

Это короткое описание для того, чтобы начать работать с Клубной Системой Benzing. Это устройство комбинирует в себе функции, выполняемые клубной антенной CAN и clubPOINT.

Использование часов голубевода остается полностью таким же как и в старом клубном комплекте. Для получения более подробной информации смотрите руководство BENZING.


## 2. Подключение Клубной Системы BENZING



## 3. Функции

### Запуск и основной экран

Подключить Клубную систему BENZING к источнику питания. После короткой системной проверки Вы увидите основной экран с датой и временем.




Этот символ показывает что радио часы или часы GPS подключены. В этом случае время Клубной Системы BENZING установится автоматически. Если нет радио или GPS сигнала, то символ будет мигать.

Эти два символа показывают, что разъемы CAN или принтера не активны (смотрите «Установка Режим»).

### Основное меню

Нажать зеленую кнопку "MENU" для открытия основного меню BENZING ClubSystem.



### Системная информация

В основном меню нажмите красную кнопку "INFO" для появления информации о Клубной Системе BENZING.



### Установка языка и Установка Режим

В основном меню зеленую кнопку "СИСТЕМА".  
 Нажмите синюю кнопку "Язык", чтобы поменять язык дисплея.




Используйте кнопки курсора (▲ ▼) чтобы перемещать курсор на язык, который хотите установить и нажмите зеленую кнопку "OK" для подтверждения.


Кнопкой «РЕЖИМ» Вы можете деактивировать разъемы принтера или CAN Клубной Системы BENZING (т.е. для обновлений atis TOP)

### Установка даты и времени

В основном меню нажмите голубую кнопку "TIME" и поднесите ключ EVALUATION к антенне ①.



Кнопкой "УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ" Вы можете вручную установить время на Клубной Системе BENZING.



Поменять цифры в положении курсора (=) можно используя кнопки ▲ и ▼. Используйте кнопки ◀ и ▶ для перемещения курсора влево и вправо.

### Установки GPS

В меню "ВРЕМЯ" нажмите красную кнопку "RCL/GPS" чтобы выбрать какой тип внешних часов подключить (GPS или Radioclock).

Зеленой кнопкой "СМЕЩЕНИЕ" Вы можете поменять время часов GPS на местное время. Исправленное время будет показано в основном окне.

## 4. Важные предупреждения



Внутренне время Клубной Системы BENZING будет сохраняться в течение 2 недель, даже если Клубная Система BENZING отключена от источника питания.



Убедитесь, что дата и время показаны правильно. Показанное время это время полученное для синхронизации и сравнения!