


Club Mode – v místě nasazování a odevzdání výsledků

Připojení BENZING Express G2 v klubu.


1. Připoj BENZING Express G2 (A) kabelem (C) k sestavě BENZING ClubSystem (B).
2. Připoj trafo (D) k sestavě BENZING ClubSystem (B).
3. Připoj trafo do zásuvky el. proudu 220V



Start

Po připojení k el. síti se na displeji objeví logo firmy BENZING a informace o nainstalované verzi.

Fáze závodu holubů:




Aktuální Menu: Ukazuje aktuální menu.

Čas: Ukazuje aktuální čas. Je nutné zkontrolovat správnost.


Displej Zde se objevují všechny informace potřebné pro chovatele.

Tlačítka: Všechny funkce ovládají 4 tlačítka měnící se k vybranému menu.



Základní menu

Hlavní menu nám dává několik nabídek. Všechny možnosti se nám graficky znázorňují.



Aktuální výběr je vždy vprostřed displeje a v rámečku.


 Po stisknutí zeleného tlačítka (háček) se nám otevře vybrané menu. Háček se všeobecně používá k potvrzení požadovaných operací.

 Červené tlačítko užíváme pro přerušování a anulování operací. (otočená šipka)


1. PC Comm



Při vstupu do prvního podmenu (PC COMM) musíme propojit kabelem PC, BENZING ClubSystem a hodiny G2. Po stisknutí zeleného tlačítka (háček), se BENZING Express G2 přepne do komunikace s PC.



Při tomto propojení můžeme za pomoci programu PIDEXX vytvářet evidenci, přiřazovat čipy, provádět změny v hodinách. Můžeme přenášet data závodu do PC.



2. Nasazování




Všichni holubi připravení na závod byli již přiřazeni za pomoci PC. Při nasazování vybereme výše uvedené menu a na displeji se nám objeví pokyn o odemknutí matky žlutým klíčem.



Přidrte klíč nad anténou BENZING ClubSystem. Po autorizaci se nám objeví nabídka závodů.




Vybraný závod je v plném rámečku. Závod označený tečkovaným rámečkem byl již ukončen a vytištěn, ale nebyl smazán. Pro odstranění závodu přidrte zelené tlačítko na dobu 5 vteřin.




K nasazení holubů na závod je nutno vybrat středovými tlačítky číslo závodu a potvrdit zeleným tlačítkem.

Na displeji se objeví datum i čas nastavený v BENZING ClubSystem nebo radiových hodin.




"CRN": Čas připojeného BENZING ClubSystem
"GPS": Synchronizovaný čas s GPS nebo radiovými hodinami

Pokud neprobíhá žádný závod, BENZING Express G2 se automaticky synchronizuje s připojeným klubovým časem.




Club Mode – v místě nasazení a odevzdání výsledků

Přidržíte čip nad BENZING ClubSystem a požadovaný holub se zapíše do hodin G2 a je nasazen. Na displeji se objeví informace o něm. Stejně pokračujte s dalším holubem.



 Přidržíte tlačítko na 3 vteřiny, nasazování je ukončeno a další holuby není již možné nasadit.




 Protokol nasazování je vytištěn a na displeji se znovu objeví hlavní menu.

 Protokol nasazování není vytištěn a na displeji se znovu objeví hlavní menu.

Upozornění: Protokoly holubů zapsaných na závod mohou být vytištěny z paměti BENZING Express G2 při použití menu "TISK"

 Po stisknutí tohoto tlačítka zápis holubů přerušíte, ale nasazování není ukončeno. BENZING Express G2 se vrátí do menu nasazování. K závodu se můžete vrátit a nasazování dokončit.

 Po vybrání této ikony můžete vyměnit vadný nebo stracený čip holubovi, který je v evidenci BENZING EXPRESS G2. Přidržíte klíč nad anténou BENZING ClubSystem. Následně se na displeji objeví evidence zaregistrovaných holubů.




Za pomoci středových tlačítek vyberte holuba u kterého má proběhnout výměna čipu. Pokud jsme holuba našli, potvrdíme zeleným tlačítkem. BENZING Express G2 vás vyzve k přidržení čipu nad anténou BENZING ClubSystem. Po přidržení se nový čip připsá k evidovanému holubovi.


3. Odevzdání výsledků

3

Po ukončení závodu musí být protokol vytištěn v klubu. Propojte BENZING Express G2, BENZING Club System, tiskárnu a radiové hodiny. Matku odemkněte zeleným klíčem. Vyberte závod, který chcete ukončit a vytisknout.



Na displeji se objeví čas připojených hodin G2 a čas na BENZING ClubSystem nebo radiových hodinách.



 Čas připojené BENZING ClubSystem
 Čas synchronizovaný s GPS nebo radiovými hodinami

 Přidržíte tlačítko na 3 vteřiny, závod je ukončen.



 Protokol závodu je vytištěn a na displeji se znovu objeví hlavní menu.

 Protokol závodu není vytištěn a na displeji se znovu objeví hlavní menu.


Uwaga: Protokol ukončených závodů je uložen v paměti BENZING Express G2 za pomoci menu "TISK"

Po odevzdání výsledků nebo ukončení závodu můžeme závod vymazat. (v klubu nebo doma). Jednotlivý holub může být zapsán pouze v jednom závodě. Na více závodů není vpuštěn do systému. Pro odevzdání výsledků závodu do PC musíme zvolit menu "1. PC COMM".

4. Tisk

4

Při využití tohoto menu můžeme vytisknout všechny holuby zaregistrované v Express G2 golebi, nasazovací a vyhodnocovací protokoly předchozích závodů. Po vybrání tisku se nám na displeji objeví níže uvedené pod-menu.





1. Protokol zaregistrovaných holubů

Po vybrání tohoto menu zeleným tlačítkem se nám ukáže symbol tiskárny. Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou a vytiskne se vám protokol přiřazených holubů z G2.

2. Protokoly nasazených holubů

U každého závodu je uložen protokol nasazených holubů.



Po vybrání tohoto menu zeleným tlačítkem se nám ukáže symbol tiskárny. Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou a vytiskne se vám protokol nasazení z G2.

3. Protokol závodu






Protokol doletu holubů může být znovu vytištěn. Na displeji se nám objeví ukončené závody. Po vybrání tohoto menu zeleným tlačítkem se nám ukáže symbol tiskárny. Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou a vytiskne se vám protokol závodu z G2.

5. Čas (CAN TIME)

5

BENZING Express G2 nám umožňuje nastavení času v BENZING ClubSystem, pokud nejsou připojeny radiové hodiny. Čas může být nastaven ručně.

Vyberte menu "5 Čas" a na displeji se objeví aktuální datum a čas v Benzing ClubSystem.



Po potvrzení poslední pozice (vteřiny) a ještě jednom potvrzení zeleným tlačítkem (symbol "➡") se nám nastaví čas v BENZING ClubSystem.

6. Club Info

6

V menu KLUB INFO se nám objeví všechny informace o BENZING ClubSystem, BENZING clubPOINT, antena klubowa atd.). Informace podává displej BENZING Express G2.

